

## Schweißkleber SK 15

- Der Schweißkleber SK 15 für die Kaltverschweißung von Raipolen Flachhandläufen F 408/ C 408 – Conturline (40 x 8 mm) und den Endkappen EK 408/ EKC 408 - Conturline

- einfache und schnelle Montage der Endkappen
- feste und dauerhafte Schweißverbindung



- **Empfehlung:**

Für ein einfaches und sicheres Anbringen der Endkappen EK 408/ EKC 408 - Conturline am Flachhandlauf F 408/ C 408 - Conturline (40 x 8 mm) empfehlen wir den Schweißkleber SK 15. So erhalten sie einen perfekten, sauberen und dauerhaft belastbaren Abschluss des Handlaufs.

- **Verarbeitung:**

Die offene Seite des montierten Handlaufs sollte den Untergurt um 15 – 20 mm überragen und plan abgeschnitten sein (im rechten Winkel zur Längsachse). Das Handlaufprofil wird an der Innenseite reichlich und der Einschubbereich der Endkappe EK 408/ EKC 408 – Conturline nur dünn mit dem Spezialkleber SK 15 eingestrichen. Der Einschubbereich der Endkappe EK 408/ EKC 408 - Conturline wird nun in das Ende des Handlaufs eingeschoben. Nach einer Ruhezeit von 24 Stunden entsteht eine feste, belastbare Verbindung von Handlauf und Endkappe durch Kaltverschweißung. Bitte beachten Sie das technische Merkblatt.



- **Ergänzung:**

Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt unter:

<http://www.raipolen.de/index.php/handlauf-hilfsmittel.html>

Stand: 02/2019